

ISTOP ZAKLÁDACÍ KLÍN POD KOLA - TECHNICKÝ LIST

NÁVOD PRO OBSLUHU




NÁVOD PRO OBSLUHU

VYPNUTÍ SYSTÉMU iSTOP

otevření a zavření vrat bez použití iStop



1.
Otočte vypínač do polohy 0.



2.
Zasuňte klíč do centrální jednotky a otočte ve směru hodin (pozice 3 hodina).

V tento moment je jednotka vypnutá a s vraty lze volně manipulovat.

ZAPNUTÍ SYSTÉMU iSTOP



1.
Pro opětovné spuštění jednotky iStop, musí být vrata zavřená. Klíč z centrální jednotky vytáhněte a vypínač dejte do polohy 1.



2.
Sirénu vypněte stisknutím modrého tlačítka. Dalším stisknutím navolte červenou kontrolku centrální jednotky (zelené světlo na vnějším semaforu).

FUNKCE MODRÉHO TLAČÍTKA

modrým tlačítkem můžete:



1. navolit zelenou nebo červenou barvu vnitřního semaforu a kontrolky centrální jednotky. (uvědomte si, že na vnějším semaforu jsou barvy opačně)
2. vypnout sirénu. (k aktivaci sirény dojde v případě restartu jednotky nebo při neoprávněném odnětí klínu od pneumatiky)
3. párovat klin s centrální jednotkou.
 - Pokud je zarážka pod kolem nákladního vozu stisknete modré tlačítko 1x.
 - Když je klín mimo kolo nákladního vozidla stisknete modré tlačítko 2x. (párování trvá cca. 90 sekund. Uvedený postup proveďte v případě výpadku proudu)

výpadek proudu a párování klínu s jednotkou



V případě výpadku proudu je nutné klín s jednotkou znovu spárovat. (párování trvá cca. 90 sekund)

- Pokud je klín pod kolem nákladního vozu stisknete modré tlačítko 1x.
- Když je klín mimo kolo nákladního vozidla stisknete modré tlačítko 2x.

BATERIE



V klíně je zabudovaná baterie s vysílačem s minimální garantovanou životností 1 rok. Délka životnosti se liší od intenzity využití klínu.

- Pokud na semaforu dochází k problikávání červené a zelené barvy v intervalu 3 vteřin, systém signalizuje nízký stav napětí napájecí baterie zarážky. Je nutné volat servis, aby provedl výměnu.



Poradíme s výběrem.



Navštívíme váš provoz.



Zapůjčíme vzorek zdarma.



Nabídneme výhodnou cenu.



Dodáme včetně instalace.



Jsme partnerem pro dlouhodobou spolupráci.

MOBILNÍ ZÁBRANY



Sloupky s plastovým řetězem



Zábrany se samonavíjecím pásmem



Roztahovací zábrany

ZÁBRANY ASAFE nárazuodolné s paměťovým efektem



Ochrana regálů



Ochrana osob



Ochrana strojů

OCHRANA STĚN



Economic z recyklované gumy



Okopové desky



ForkGuard

ZÁBRANY NA PARKOVIŠTĚ



Dopravní kužely



Plastová svodidla



Dorazy pneu

VIZUÁLNÍ ZABEZPEČENÍ



Značení regálů



Bezpečnostní zrcadla



Informační tabule

OCHRANA ROHŮ



Economic z recyklované gumy



Slim PVC 65 na zateplené fasády



CornerGuard FlexiShield

ZÁBRANY A OCHRANA PROTI PÁDU



Střešní mobilní zábrany



Střešní zábrany pro kolektivní ochranu



Bezpečnostní branky

3C SYSTEMS



SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ OCHRANY ZDRAVÍ A MAJETKU

sklady a logistika | průmyslová výroba | stavba a údržba | cesty a parkoviště
občanské stavby | prodejny a obchodní centra

mobil cz: +420 602 665 001
mobil sk: +421 948 049 158
e-mail: prodej@3csystems.eu

3C SYSTEMS s.r.o.
Lidická 1262, 765 02 Otrokovice

Havlíčková 1732, 266 01 Beroun
Czech Republic

WWW.3CSYSTEMS.EU

barriers & protection